## 内外网网络配置

- 1. 打开命令提示符,输入ipconfig,找到有线网卡分配的ip地址,内网地址一般为172.16开头,例如172.16.191.128,以下以这个ip地址示例
- 2. 再打开网络连接,更改ip地址,改为上一步获取的地址,例如172.16.191.128,网关则根据ip地址修改,子网掩码更改为255.255.255.0

以管理员身份运行命令行:

route delete 0.0.0.0

route -p add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 172.16.192.1

成功之后, 再连接无线网, 如果无线网已经连接, 则重新断开连接